

Zalecana
częstotliwość
dezynfekcji klimatyzacji

2 razy
w roku

NANOCLEAN® AIR

Lider Dezynfekcji Klimatyzacji

KARTA TECHNICZNA
NANOCLEAN® AIR GOTOWY DO UŻYCIA



**PROFESJONALNY GOTOWY DO UŻYCIA
PREPARAT DO CZYSZCZENIA, ODŚWIEŻANIA,
ODGRZYBIANIA I DEZYNFEKCJI
URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
I CHŁODNICZYCH HVAC**



ALL IN ONE CZYŚCI ODŚWIEŻA ODGRZYBIA DEZYNFEKUJE ZABEZPIECZA	USUWA PRZYKRY ZAPACH 	PEŁNE SPEKTRUM BIOBÓJCZE WIRUSY BAKTERIE GRZYBY DROZDŻE SPORY PRĄTKI	NAJSZYBSZA DEZYNFEKCJA 1 MINUTA <i>Legionella pneumophila</i>	ATEST
PRODUKT BIOBÓJCZY POZWOLENIE	NIEPALNY 	ZAKAŻENIOM STOP ALERGIOM	KOMPATYBILNY METALE PLASTIKI GUMY	STOP COVID - 19

CHARAKTERYSTYKA:

Wygląd:	Zapach:	pH w 20°C:	Temperatura zapłonu:	Gęstość w 20°C:	Rozpuszczalność w wodzie:
Płyn	B/C/L/O*	11,3	Brak	1,0 g/cm ³	Całkowita

OPAKOWANIA:

Numer katalogowy	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Opakowanie paletowe
AC-79G500 B/C/L/O*	spryskiwacz 500ml	karton 12 szt.	paleta 840 szt.
AC-79G1 B/C/L/O*	pojemnik 1L	karton 10 szt.	paleta 320 szt.
AC-79G5 B/C/L/O*	pojemnik 5L	karton 4 szt.	paleta 120 szt.

*B/C/L/O

B delikatny detergentowy
C cytrusowy
L lawendy
O orchidei



ALL IN ONE

NANOCLEAN® AIR

GOTOWY DO UŻYCIA

- **USUWA NIEPRZYJEMNĄ WOŃ** dzięki doskonałym właściwościom myjącym.
- **GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO** dzięki **pełnemu spektrum biobójczemu**.
- Usuwa wszystkie wirusy (w tym: Polio, Adeno, Noro), bakterie, grzyby, drożdże, prątki, spory w czasie do 15 minut.
- Skuteczność potwierdzona raportami z badań według norm europejskich EN.
- Dezynfekcja przeciw *Legionella pneumophila* w czasie 1 minuty.
- **POZOSTAWIA PRZYJEMNY DŁUGOTRWAŁY ZAPACH** dzięki skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.

ALL IN ONE CZYSZCZENIE + ODŚWIEŻANIE + ODGRZYBIANIE + DEZYNFEKCJA = 1 PRODUKT

- Bezpieczna i przyjemna praca – bez alergii i podrażnień, produkt o przyjemnym zapachu.
- Bezpieczne magazynowanie i stosowanie bez ryzyka pożaru – produkt niepalny na bazie wodnej.
- Skutecznie usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne: usuwa tłuste plamy z tapicerki i dywanów, pleśń, grzyby, kurz, tłuszcz, olej, odpady organiczne itp.
- Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7406/18.
- Atest PZH nr: BK/K/0863/01/2018.

ZASTOSOWANIE:

- parowniki klimatyzatorów
- centrale wentylacyjne
- chłodnice powietrza
- wymienniki ciepła
- kanały wentylacyjne
- fan-coile
- rekuperatory
- kanały dystrybucji powietrza w pompach ciepła
- klimatyzatory przenośne
- inne urządzenia w branży hvac, do wszelkich powierzchni w miejscu pracy instalatora, również w sektorze spożywczym i medycznym (preparat posiada pozwolenie do dezynfekcji powierzchni mającej kontakt z żywnością)

ZASTOSOWANIE DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI W POMIĘSZCZENIACH:

- Wyłączyć klimatyzator i otworzyć jednostkę wewnętrzną.
- Filtr zdemontować, odkurzyć, spłukać pod bieżącą wodą (wanna, prysznic).
- Umyty filtr spryskać preparatem NANOCLEAN® AIR GOTOWY DO UŻYCIA i pozostawić na 15 minut, spłukać wodą i wysuszyć.
- Parownik znajdujący się wewnątrz klimatyzatora dokładnie spryskać preparatem NANOCLEAN® AIR GOTOWY DO UŻYCIA.
- Odczekać 15 minut. Preparat poprzez lamele spłynie do tacy skroplin, skąd zostanie odprowadzony do odpływu.
- Zamontować filtr w klimatyzatorze, zamknąć jednostkę wewnętrzną i włączyć klimatyzator, aby zakończyć proces.

Uwaga:
Zalecamy dezynfekować klimatyzację 2 razy w roku.

ZASTOSOWANIE DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI:

Gotowy do użycia preparat nanieść na powierzchnię lub na ściereczkę, która nie pozostawia włókien i przetrzeć. Zachować czas kontaktu do 15 minut w celu zapewnienia skuteczności:

- **wirusobójczej**
- **bakteriobójczej**
- **grzybobójczej**
- **drożdżobójczej**
- **sporobójczej**
- **prątkobójczej**

Po użyciu preparatu, powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

PREPARAT ZOSTAŁ PRZEBADANY WEDŁUG EUROPEJSKICH NORM:

EN14476, EN13697, EN1650, EN1275, EN1040, EN1276, EN13727, EN13623, EN13704, EN14348.

KOMPATYBILNOŚĆ Z MATERIAŁAMI: Preparat NANOCLEAN® AIR GOTOWY DO UŻYCIA jest kompatybilny z większością metali, powierzchni malowanych, gum, tworzyw sztucznych, wodoodpornych tkanin w znanych nam zastosowaniach.

Przed zastosowaniem zawsze zalecamy przeprowadzić wstępny test kompatybilności na małej powierzchni dla tworzyw sztucznych, gum, elastomerów, skóry ekologicznej, delikatnych materiałów, itp.

BEZPIECZEŃSTWO: Preparat jest niepalny, na bazie wodnej. Preparat nie jest toksyczny, nie jest rakotwórczy, nie zawiera alergenów i nie jest drażniący. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego punktu zbiórki odpadów zgodnie z przepisami krajowymi. Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki SDS.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, dobrze wentylowanym. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: 5-35°C. Trwałość produktu 36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU:

Usunięcie rozcieńzonego roztworu do kolektora sanitarnego nie spowoduje żadnych problemów w przetwarzaniu odpadów. Nadmiar nieużytego (niezanieczyszczonego) produktu poddawać recyklingowi w licencjonowanych przedsiębiorstwach. Wszystkie metody usuwania niniejszego produktu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIEM I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI PO PRODUKCIE:

Opakowanie może być poddawane recyklingowi. Puste opakowanie dobrze wypłukać za pomocą wody oddać do utylizacji wyłącznie autoryzowanej firmie, zgodnie z lokalnymi przepisami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Należy zapewnić odpowiednią wentylację w trakcie stosowania produktu. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych. Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać leków, unikać wdychania par w trakcie stosowania produktu. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.



BADANIA PREPARATÓW

NANOCLEAN® AIR

GRUPA:	CZAS DEZYNFEKCJI:	NORMA:
Wirusy	5 minut	EN 14476
Grzyby	15 minut	EN 13697
	5 minut	EN 1650
	1 minuta	EN 1275
Bakterie	5 minut	EN 13697
	1 minuta	EN 1276
	1 minuta	EN 13727
	1 minuta	EN 1040
	60 minut	EN 13623
Prątki	5 minut	EN 14348
Spory	5 minut	EN 13704

ORGANIZM:
<i>Adenovirus ATCC VR-5</i>
<i>Murine norovirus RVB-651</i>
<i>Poliovirus LSC -2ab</i>
<i>Vaccinavirus ATCC-VR 1508</i>
<i>Candida albicans ATCC 10231</i>
<i>Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 (Aspergillus Niger)</i>
<i>Candida albicans ATCC 10231</i>
<i>Candida albicans ATCC 10231</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442</i>
<i>Staphylococcus aureus ATCC 6538</i>
<i>Escherichia coli ATCC 10536</i>
<i>Enterococcus hirae ATCC 10541</i>
<i>Legionella pneumophila ATCC 33152</i>
<i>Escherichia coli ATCC 10536</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442</i>
<i>Staphylococcus aureus ATCC 6538</i>
<i>Enterococcus hirae ATCC 10541</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442</i>
<i>Staphylococcus aureus ATCC 6538</i>
<i>Enterococcus hirae ATCC 10541</i>
<i>Legionella pneumophila ATCC 33152</i>
<i>Legionella pneumophila ATCC 33152</i>
<i>Mycobacterium terrae DSM 43227</i>
<i>Mycobacterium avium DSM 44157</i>
<i>Bacillus subtilis ATCC6633</i>

Dane, informacje i wartości zawarte w tej karcie technicznej otrzymano na podstawie testów w laboratorium i nie powinny być wyłącznym punktem odniesienia. Jednakże wierzymy, że są właściwe i godne zaufania. Użytkownicy powinni przeprowadzić swoje testy w warunkach w jakich pracują, aby stwierdzić, czy produkt spełnia ich oczekiwania. Tylko użytkownik może sprawdzić, czy produkt jest odpowiedni do zastosowania w jego przypadku. Dostawca nie odpowiada za wyniki testów przeprowadzone we własnym zakresie przez użytkownika, gdzie indziej i w innych warunkach. Dostawca nie odpowiada za ewentualne szkody, wypadki, nakłady finansowe jakie może ponieść użytkownik podczas niewłaściwego stosowania preparatu.